



Montageanleitung
Assembly Instructions
Notice de montage
Montagehandleiding

Hüttenstraße 38 · D - 59939 Olsberg
 Telefon +49 / (0) 29 62 / 8 05 – 0
 Telefax +49 / (0) 29 62 / 8 05 – 180
 Email info@olsberg.com
www.olsberg.com

Bodenkonsolen

für
14/502
14/51

- Bodenkonsolen je nach Gerätetyp im Abstand „D“ auf dem Fußboden **und** an der Wand mit geeigneten Befestigungsmitteln anschrauben (Durchgangslöcher in den Bodenkonsolen 9mm).
- Gerät mit den Kufen auf die Bodenkonsolen stellen.
- Gerät mit den beiliegenden L-Winkeln 40x30 und den Befestigungselementen (Sechskantschrauben M6x16, Scheiben, Federringen und Muttern M6) an den Bodenkonsolen **fest** verschrauben. Schrauben dabei von der Geräteinnenseite her nach außen durchstecken (Einzelheit E). Achten Sie darauf, dass die Befestigungswinkel **dicht** an der Unterseite des Gerätebodens und an den Bodenkonsolen anliegen.



14/51219002

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Bei Garantiefällen gelten die landesspezifischen Rechtsansprüche, die Sie bitte direkt gegenüber Ihrem Händler geltend machen.

	A	D	E
14/502	575	275	124
14/512	575	275	124
14/513	750	450	124
14/514	925	625	124
14/515	1135	870	89
14/516	1310	1045	89
14/517	1310	1045	89

Floor Consoles

for
14/51

- Use suitable fixing means to bolt the floor consoles on the floor **and** the wall at intervals of "D" depending upon the unit type (the clearance holes in the floor consoles are 9mm).
- Put the unit on the floor consoles with the skids.
- Bolt the unit **tight** on the floor consoles with the attached 40x30 L-angles and fastening elements (M6 x 16 hexagonal screws, washers, lock washers and M6 nuts). Insert the screws from the inside of the unit outwards (single unit E). Please make sure that the angle brackets are **tight** on the lower side of the unit floor and floor consoles.

We reserve the right to make technical changes.

In guarantee case the country specified rights are valid which you may claim directly towards your dealer.

Consoles au sol

pour
14/51

- Visser la console selon le type d'appareil à une distance «D» sur le sol **et** sur le mur à l'aide de moyens de fixation appropriés (orifices de passage dans la console au sol 9mm).
- Poser l'appareil avec le patin sur la console au sol.
- Visser **fermement** l'appareil avec les équerres en L 40x30 fournies et les éléments de fixation (vis six pans M6x16, rondelles, bagues ressorts et écrous M6) sur la console. Visser les vis en partant de l'intérieur de l'appareil vers l'extérieur (détail E). Veiller à ce que les équerres de fixation reposent **fermement** sur la face inférieure du fond de l'appareil et sur la console au sol.

Sous réserve de modifications techniques.

En cas de garantie, ne sont valables que les conditions générales du pays, que vous pouvez faire valoir auprès de votre commerçant.




Vloerconsoles

voor
14/51

- Vloerconsoles afhankelijk van het type apparaat op afstand „D” op de vloer **en** aan de wand vastschroeven met geschikte bevestigingsmiddelen (doorvoergaten in de vloerconsoles 9mm).
- Apparaat met de steunen op de vloerconsoles zetten.
- Apparaat met de bijgesloten L-hoeken 40x30 en de bevestigingselementen (zeskantschroeven M6x16, plaatjes, veerringen en moeren M6) aan de vloerconsoles **stevig** vastschroeven. De schroeven hierbij vanuit de binnenkant van het apparaat naar buiten steken (detail E). Let op dat de bevestigingshoeken **dicht** tegen de onderkant van de bodem van het apparaat en tegen de vloerconsoles aan liggen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Bij garantiegevallen gelden de landspecifieke wettige aanspraken, die u rechtstreeks bij uw handelaar kunt kenbaar maken.



	A	D	E
14/512	575	275	124
14/513	750	450	124
14/514	925	625	124
14/515	1135	870	89
14/516	1310	1045	89
14/517	1310	1045	89