

Mit Smart TRV regeln Sie die Wärme in jedem Raum individuell. Bestehende Heizkörper lassen sich einfach nachrüsten. Mit TYDOM HOME nutzen Sie Zeitprogramme und steuern Ihre Heizung bequem per App, auch von unterwegs.

SMART TRV

Intelligente Heizkörperthermostate zum Nachrüsten

systectherm

SMART TRV ALS SYSTEM

WÄRME IN JEDEM RAUM – EINE APP

SMART TRV regelt Ihre Heizkörper passend zu jedem Raum. TYDOM HOME verbindet die Thermostate mit der TYDOM APP. So werden aus einzelnen Heizkörpern ein vernetztes System und aus manuellen Einstellungen ein Heizplan, der zu Ihrem Alltag passt.

STARTEN

MIT TYDOM HOME

Für den vollen Systemnutzen mit Zeitprogrammen, App-Steuerung und Fernzugriff ist TYDOM HOME erforderlich. Planen Sie die Zentrale deshalb von Anfang an mit ein.



TYDOM APP
Temperaturen einstellen
und Heizzeiten planen

TYDOM HOME
Die Zentrale für
Ihr SMART-TRV-System

Smart TRV
Die Wärme an jedem
Heizkörper regeln



OPTIONAL: STI 2000

GEMEINSAM MESSEN, GEMEINSAM REGELN.

Der Raumtemperaturfühler ergänzt das System um eine Temperaturmessung an einer geeigneten Stelle im Raum. Besonders praktisch, wenn mehrere Heizkörper gemeinsam geregelt werden sollen.

Mehr zu den Komponenten und zum STI 2000 auf den Seiten 4 und 5.



KOMFORT,
DER ZU IHREM ALLTAG PASST

RAUM FÜR RAUM. TAG FÜR TAG.

Mit SMART TRV und TYDOM HOME bestimmen Sie, wann und wo Sie Wärme brauchen. Ihre Räume lassen sich individuell regeln und Ihre Heizzeiten bequem an Ihren Tagesablauf anpassen.

- **Wärme nach Tagesablauf:** Zeitprogramme sorgen dafür, dass z.B. morgens das Bad und abends das Wohnzimmer angenehm warm sind. Während Ihrer Abwesenheit lässt sich die Temperatur automatisch absenken.
- **Zugriff von zu Hause und unterwegs:** Mit der TYDOM APP passen Sie Temperaturen und Heizzeiten bequem an. Ändern sich Ihre Pläne, können Sie Ihre Heizung auch aus der Ferne steuern.
- **Jeder Raum nach Bedarf:** Im Wohnzimmer gemütlich, im Schlafzimmer kühler: Stellen Sie für jeden Raum die passende Temperatur ein. Sie heizen dort, wo Sie Wärme brauchen.
- **Komfort zur richtigen Zeit:** Die Einschaltoptimierung berücksichtigt das Heizverhalten. So wird die gewünschte Raumtemperatur möglichst zum festgelegten Zeitpunkt erreicht.



IHR EINSTIEG. IHR AUSBAU.

TYDOM HOME + SMART TRV

Alle Komponenten des SMART TRV Systems sind einzeln erhältlich. Für den einfachen Einstieg steht das **SMART TRV Starter Pack** mit drei intelligenten Heizkörperthermostaten, drei Adaptersets und einer TYDOM HOME Smart-Home-Box zur Verfügung. Weitere Heizkörper lassen sich jederzeit mit **SMART TRV Adapt** ergänzen. Der optionale STI 2000 erweitert das System um eine gemeinsame Temperaturmessung im Raum.

SYSTEM-KOMPONENTEN



TYDOM HOME
Steuerzentrale



Smart TRV
Heizkörperthermostat




STI 2000
Raumtemperaturfühler

STI 2000
Raumtemperaturfühler

Smart TRV
Heizkörperthermostat

TYDOM HOME
Steuerzentrale

DELTA DORE



TYDOM APP
Raumtemperatur einstellen und Heizzeiten bequem anpassen.



Smart TRV
Heizkörperthermostat

SMART TRV MIT STI 2000

GEMEINSAME TEMPERATURMESSUNG FÜR MEHR RAUMKOMFORT

Mit dem optionalen Raumtemperaturfühler STI 2000 erweitern Sie Ihre Smart TRV Heizungssteuerung um eine zentrale Temperaturmessung. Der Fühler misst die Temperatur an einer geeigneten Stelle im Raum und dient als gemeinsame Referenz für die zugeordneten Heizungsregler. So orientieren sich mehrere Heizkörper an derselben gemessenen Raumtemperatur – für eine abgestimmte Regelung und angenehmen Wärmekomfort. Besonders praktisch ist dies in Räumen mit mehreren Heizkörpern oder kombinierten Heizsystemen.


1. **Raum in der App definieren**
   Raum anlegen und gewünschte Solltemperatur einstellen.

2. **STI 2000 frei im Raum platzieren**
   Misst die Raumtemperatur repräsentativ an einer geeigneten Stelle im Raum.

3. **Alle Heizkörper nach derselben Raumtemperatur regeln**
   Alle zugeordneten Smart TRV orientieren sich an der vom STI 2000 gemessenen Raumtemperatur.



Zentral messen
Die Raumtemperatur an einer geeigneten Stelle im Raum erfassen.



Gemeinsam regeln
Mehrere Heizkörper an derselben Raumtemperatur ausrichten.



Wärme geniessen
Für eine gleichmässige Temperatur und angenehmen Raumkomfort.

systectherm

SYSTEC THERM AG · Letzistrasse 35 · CH-9015 St. Gallen
Telefon +41 71 274 00 50 · info@systectherm.ch · www.systectherm.ch

© SYSTEC THERM AG 41-100129/V00/20261002