

Con Smart TRV regolate la temperatura di ogni stanza in modo indipendente. I radiatori esistenti possono essere facilmente dotati di Smart TRV. Con TYDOM HOME programmate gli orari di riscaldamento e controllate comodamente il riscaldamento tramite l'app, anche quando siete fuori casa.

SMART TRV

TESTINE TERMOSTATICHE SMART PER RADIATORI ESISTENTI

systectherm

SMART TRV: UN SISTEMA COMPLETO

CALORE IN OGNI STANZA – UN'UNICA APP

SMART TRV regola i radiatori in base alle esigenze di ogni stanza. TYDOM HOME collega le testine termostatiche smart all'APP TYDOM. I singoli radiatori diventano così un sistema connesso e le impostazioni manuali lasciano spazio a un programma di riscaldamento adatto alla vostra vita quotidiana.

INIZIARE

CON TYDOM HOME

TYDOM HOME è necessario per sfruttare tutte le funzioni del sistema: programmazione oraria, controllo tramite l'app e accesso da remoto. Prevedete quindi il web server fin dall'inizio.



APP TYDOM
Impostare le temperature e programmare gli orari di riscaldamento

TYDOM HOME
Il web server del vostro sistema SMART TRV

Smart TRV
Regolare il calore di ogni radiatore



OPZIONALE: STI 2000

UNA MISURAZIONE COMUNE PER UNA REGOLAZIONE COORDINATA.

Il sensore di temperatura ambiente completa il sistema misurando la temperatura in un punto adatto della stanza. Particolarmente pratico per regolare più radiatori insieme. Per maggiori informazioni sui componenti e sullo STI 2000, consultate le pagine 4 e 5.



IL COMFORT, ADATTO ALLA VOSTRA VITA QUOTIDIANA

STANZA PER STANZA. GIORNO DOPO GIORNO.

Con SMART TRV e TYDOM HOME decidete quando e dove avete bisogno di calore. Potete regolare ogni stanza in modo indipendente e adattare facilmente gli orari di riscaldamento ai vostri ritmi quotidiani.

- **Calore secondo i vostri ritmi:** La programmazione oraria assicura, ad esempio, una temperatura piacevole in bagno al mattino e in soggiorno alla sera. Durante la vostra assenza, la temperatura può essere abbassata automaticamente.
- **Controllo da casa e fuori casa:** Con l'APP TYDOM modificate comodamente le temperature e gli orari di riscaldamento. Se i vostri programmi cambiano, potete controllare il riscaldamento anche da remoto.
- **Ogni stanza secondo le vostre esigenze:** Un soggiorno accogliente, una camera da letto più fresca: impostate la temperatura adatta a ogni stanza. Riscaldate dove avete bisogno di calore.
- **Comfort al momento giusto:** L'anticipazione dell'avvio del riscaldamento tiene conto del comportamento termico. La temperatura ambiente desiderata viene così raggiunta, per quanto possibile, all'orario stabilito.



PER INIZIARE. PER AMPLIARE.

TYDOM HOME + SMART TRV

Tutti i componenti del sistema SMART TRV sono disponibili singolarmente. Per iniziare facilmente, lo SMART TRV Starter Pack comprende tre testine termostatiche smart, tre set di adattatori e un web server smart home TYDOM HOME. È possibile equipaggiare altri radiatori in qualsiasi momento con SMART TRV Adapt. Lo STI 2000 opzionale completa il sistema con una misurazione comune della temperatura ambiente.

COMPONENTI DEL SISTEMA



TYDOM HOME
Web server smart home



Smart TRV
Testina termostatica smart



STI 2000
Sensore di temperatura ambiente

STI 2000
Sensore di temperatura ambiente

Smart TRV
Testa termostatica

TYDOM HOME
Web server smart home

DELTA DORE



APP TYDOM
Impostare la temperatura ambiente e modificare comodamente gli orari di riscaldamento.



Smart TRV
Testina termostatica smart

SMART TRV CON STI 2000

UNA MISURAZIONE COMUNE DELLA TEMPERATURA PER UN MAGGIORE COMFORT AMBIENTALE

Con il sensore di temperatura ambiente STI 2000 opzionale, completate il vostro sistema di controllo del riscaldamento Smart TRV con una misurazione centralizzata della temperatura. Il sensore misura la temperatura in un punto adatto della stanza e funge da riferimento comune per i regolatori di riscaldamento associati. Più radiatori si basano così sulla stessa temperatura ambiente misurata, per una regolazione coordinata e un piacevole comfort termico. Particolarmente pratico nelle stanze con più radiatori o sistemi di riscaldamento combinati.


1. **Definire la stanza nell'app**
   Creare la stanza e impostare la temperatura desiderata.

2. **Posizionare lo STI 2000 nella stanza**
   Rileva la temperatura ambiente in un punto adatto e rappresentativo della stanza.

3. **Regolare tutti i radiatori in base alla stessa temperatura ambiente**
   Tutte le testine termostatiche Smart TRV associate si basano sulla temperatura ambiente misurata dallo STI 2000.



Misurare in modo centralizzato
Rilevare la temperatura ambiente in un punto adatto della stanza.



Regolare insieme
Regolare più radiatori in base alla stessa temperatura ambiente.



Godersi il calore
Per una temperatura uniforme e un piacevole comfort ambientale.

systectherm

SYSTEC THERM SA · Letzistrasse 35 · CH-9015 San Gallo
Telefono +41 71 274 00 50 · info@systectherm.ch · www.systectherm.ch

© SYSTEC THERM SA 41-300129/V00/20261002